



## CAMINADORA ELÉCTRICA

MODELO: ROSLIN

MANUAL DE USUARIO

Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar este producto. Conserve este manual para futuras consultas.

Descubre más: [www.altera.fit](http://www.altera.fit)





## CONTENIDO


1. RESUMEN DEL PRODUCTO	2
2. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	2
3. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	5
4. INSTRUCCIONES DE USO	7
5. MANTENIMIENTO DE RUTINA	12
6. PÓLIZA DE GARANTÍA	14

## PIEZAS

PARÁMETROS PRINCIPALES Y LISTA DE PIEZAS								
No.	Parámetros	Descripción		No.	Parámetros	Descripción		
1	Voltaje de entrada	110V		5	Peso soportado	110 kg		
2	Frecuencia nominal	50-60 Hz		6	Dimensiones	1575*750*1313mm		
3	Velocidad	1-6 km/h		7	Función	Corredor		
4	Área de caminar	470*1200mm						
CONTENIDO DEL EMPAQUE								
No.	Nombre	Unidad	Cantidad		No.	Nombre	Unidad	Cantidad
1	Caminadora eléctrica	Pza.	1		3	Bolsa de Accesorios	Pza.	1
2	Cubierta lateral	Pza.	2					
ACCESORIOS								
No.	Nombre	Unidad	Cantidad		No.	Nombre	Unidad	Cantidad
1	Tornillo M8*25	Pza.	2		4	Llave de seguridad	Pza.	1
2	Llave hexagonal interior 6mm	Pza.	1		5	Manual del usuario	Pza.	1
3	Línea eléctrica	Pza.	1		6	Aceite de silicona	Pza.	1



## RESUMEN DEL PRODUCTO



## 2. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.



Consejos: Antes de plegar la cinta de correr, asegúrese de que el degradado sea "cero".

Nota: Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de usar.

- En interiores, el uso y almacenamiento de la cinta de correr, evita la humedad y no se puede derramar por el agua.
- Por favor, use ropa adecuada y zapatillas de deporte antes de hacer ejercicio. Prohibido hacer ejercicio en la cinta descalzo.
- El enchufe de alta potencia debe estar conectado a tierra, la toma de corriente debe tener un circuito dedicado, no compartir con otros equipos eléctricos.
- Mantenga a los niños alejados de la máquina para evitar accidentes.
- Evite el tiempo demasiado largo y la operación de sobrecarga, de lo contrario causará daños en el motor y el controlador, y acelerará el deterioro del rodamiento, la correa y el estribo. Debe mantener la máquina de forma regular.
- Mantenga la máquina alejada del polvo para evitar una estática fuerte.



- Por favor, corte la energía eléctrica después de usar.
- Por favor, mantenga una buena ventilación cuando corra.
- Sujete el cable de bloqueo de seguridad en su ropa para asegurarse de que la máquina se detenga en condiciones de emergencia.
- Si no se siente muy bien al usar esta máquina, deténgase y consulte a un médico
- El aceite de silicona debe mantenerse alejado de los niños después de su uso.
- Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con nuestro personal de mantenimiento calificado para el servicio en lugar de desmontarlo a su propia discreción.

#### Prohibido

- No utilice la máquina en el estado de rotura o rotura de la carcasa (la estructura interna expuesta) o bajo la condición de que las piezas de soldadura puedan caerse.  
---- De lo contrario, puede ocurrir un accidente o lesión.
- No saltes arriba y abajo en el proceso de movimiento.  
---- Pueden ser lesiones causadas por la caída.
- No mantenga la máquina en o cerca de un espacio húmedo como el baño.
- No coloque la máquina bajo la luz solar directa o en lugares de alta temperatura, como cerca de una estufa o un aparato de calefacción.  
---- De lo contrario puede causar la fuga y estallar en llamas.
- No lo use cuando el cable de alimentación esté dañado o el pin del enchufe esté suelto.  
---- De lo contrario, provocará una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio.
- No use la máquina para más de 2 personas al mismo tiempo, y no se acerque a la máquina cuando esté en uso.  
---- O puede ser un accidente o lesión debido a caídas.
- Las personas que no pueden expresar su conciencia o no pueden operar la máquina por sí mismas no pueden usar la cinta de correr.  
---- Puede ocurrir accidente o lesión.  
Evite beber agua o verter agua cuando opere.  
---- Puede causar descargas eléctricas e incendios. ¡Prohibido!
- Las personas que rara vez hacen ejercicio no deben hacer ejercicio intenso de repente.
- Despues de comer o cuando se sienta cansado, no use la máquina.  
---- Puede causar daños a su salud.z
- Este producto es adecuado para uso familiar, no se aplica a escuelas, gimnasio, etc.  
---- Existe el peligro



- No lo use cuando haya objetos duros en los bolsillos de los pantalones.  
----Puede causar accidente o lesión.
- No lo use cuando el enchufe de alimentación esté en la aguja, la basura o el agua.  
----Puede causar una descarga eléctrica, cortocircuito o incendio. ¡No usar con las manos mojadas!
- Cuando no esté en uso, saque el enchufe de alimentación de la toma de corriente.  
----El polvo y la humedad pueden envejecer el aislamiento y provocar fugas de fuego.  
Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si se les ha supervisado o instruido sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados, los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

#### Sistema de protección del suelo.

- Este producto debe estar conectado a tierra. Si la máquina es disfuncional, la conexión a tierra proporcionará un buen canal para la corriente eléctrica con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica.
- Este producto está equipado con enchufe de alimentación con conductor de conexión a tierra y enchufe. Inserte completamente el enchufe en la toma estándar.
- Si la conexión del conductor de puesta a tierra del equipo es incorrecta, causará una descarga eléctrica. Si tiene dudas sobre si su producto está conectado a tierra correctamente o no, confíe en un profesional para que lo verifique.
- Utilice el enchufe que tiene la misma forma con el enchufe de conexión a tierra. No utilice el adaptador de enchufe.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o

un

persona calificada similar para evitar un peligro. -

-Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas,

sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido

supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.


-- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.




## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Al instalar, simplemente **uje** todos los tornillos primero, luego apriete los tornillos cuando se realice la instalación del marco. (Nota: Al desmontar, instalar, plegar y mover la máquina, no meta la mano o el dedo en el espacio de la máquina. ¡Es peligroso pellizcarse la mano!)


1. Levante con cuidado la máquina de la caja, colóquela plana en el suelo y retire la brida de nylon en los lados izquierdo y derecho del marco principal y el marco inferior.




2. Gire y levante la columna vertical y la consola en sentido contrario a las agujas del reloj de acuerdo con la dirección que se muestra en la figura (la columna se bloqueará automática y fácilmente). Gire la perilla de fijación de la columna en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la columna, y luego use una llave de 6 # para bloquear y fijar la consola en la columna con el tornillo M8 \* 25.



3. Alinee la hebilla de fijación de la cubierta lateral con el orificio de fijación del marco y la columna (Nota: la cubierta lateral está dividida en izquierda y derecha) y tóquela.



4. Coloque la llave de seguridad en el Área amarilla de la consola para usar la cinta de correr.




Nota: La llave de seguridad es de color rojo.  
Se coloca en una bolsa de plástico junto  
con tornillos y herramientas. Colóquelo en  
el área amarilla de la consola para iniciar la  
cinta de correr.

NOTA: confirme que todos los tornillos estén bloqueados uniformemente de acuerdo con los requisitos después de la instalación, y verifique que no quede ninguna pieza antes de enchufar la electricidad.

## INSTRUCCIONES DE USO

Uso de la cinta de correr

- 1) Inserte el enchufe de alimentación correctamente y encienda el interruptor (en color rojo)  
Cuando la luz está encendida, habrá un pitido, y luego la pantalla se iluminará.



- 2) Mantenga el bloqueo de seguridad fuera del alcance de los niños cuando no use la cinta de correr.

3) Instrucciones clave de seguridad

La cinta de correr solo puede arrancar cuando se coloca la llave de seguridad en el área amarilla de la consola. Sujete la llave de seguridad de la ropa cuando use la cinta de correr para evitar accidentes.

4) Instrucciones de plegado


Dobla la cinta de correr:

Ahorrárá espacio cuando la cinta de correr esté plegada.

Apague el interruptor y extraiga el enchufe de alimentación antes de plegarlo. Levante la plataforma de carrera hasta que se sostenga.

Despliega la cinta de correr:

Patee la barra de presión, sostenga la plataforma de carrera y luego deje que la plataforma de carrera caiga gradualmente



Patee esta parte para bajar la plataforma de carrera.



## 5) Instrucciones de la consola

### Empezar

La cinta de correr se inicia después de presionar el botón de inicio.

### Cantidad de programas

24 programas automáticos y 3 modos.

### Función de bloqueo de seguridad

Desconecte el bloqueo de seguridad, "E7" se muestra en la pantalla y la cinta de correr se detiene inmediatamente. Vuelva a colocar la llave de seguridad, todos los datos se borrarán en 2 segundos.

### Perilla

1. Pantalla: (1) Al ajustar la velocidad, la ventana de visualización de la perilla muestra la velocidad actual; (2) Al ajustar la presión, la ventana de visualización de la perilla muestra el valor de presión;(3) No ajuste la velocidad y la presión, la ventana de visualización de la perilla cada 5 segundos paradesplazarse muestra la velocidad actual y el valor de presión actual.

### 2. Clave:

A. Inicio: cuando la cinta de correr esté parada, presione la perilla y la perilla mostrará 3-2-1. La cinta de correr comienza a funcionar. B. Pausa: en el estado de funcionamiento de la cinta de correr, presione la perilla, la cinta entrará en el estado de pausa y la cinta de correr se detendrá lentamente. En este estado, presione la perilla nuevamente por un corto tiempo, y la perilla mostrará 3-2-1. Se inicia la cinta de correr y los datos de carrera se acumularán antes de la pausa. C. Detener: en el estado de funcionamiento y el estado de pausa de la cinta de correr, mantenga presionada la perilla durante 5 segundos, la cinta entrará en el estado de parada y se borrarán todos los datos.

D. Ajuste de velocidad: en el estado de marcha de la cinta de correr, gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la velocidad en 0,1 km / h, y en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir la velocidad en 0,1 km / h

D. Durante la desaceleración y el apagado de la cinta de correr, la pulsación corta de la perilla no es válida y la pulsación larga durante 5 segundos entrará en el estado de apagado.

### Instrucciones del botón

#### Botón Programa

En el modo de espera, presione esta tecla para pasar del modo manual al programa automático; El modo manual es el modo de operación predeterminado del sistema

#### Botón de modo

En el modo de espera, presione esta tecla para cambiar las opciones de 3 modos de ejecución de cuenta regresiva diferentes: modo de ejecución de cuenta regresiva de tiempo, modo de ejecución de cuenta regresiva de distancia y modo de cuenta regresiva de calorías. Al elegir cada modo, presione el botón de velocidad para poder ajustar los valores relacionados y presione el botón de inicio para iniciar la cinta de correr después de la configuración.

#### Inclinación+/Inclinación -

En el modo de ejecución, pulse estos botones para establecer el valor de inclinación.

#### Clave de absorción de impactos:

presione la tecla "Absorción de impactos +" para aumentar la dureza de la plataforma de carrera; Presione la tecla "absorción de impactos" - "tecla para reducir la dureza de la plataforma de carrera.

#### Volumen + / - tecla:

Cuando la máquina esté reproduciendo música, presione la tecla de volumen "+" para aumentar el sonido; Presione la tecla de volumen "-" para reducir el sonido.

## Función de visualización

### 1. Visualización de velocidad

Mostrar el valor actual de la velocidad

### 2. Visualización de la hora

Muestre la hora en modo manual y en modo de cuenta atrás.

### 3. Distancia display

Muestre la distancia en modo manual y programa y la distancia de cuenta atrás en modo de cuenta atrás.

### 4. Caloría display

Muestre la caloría en modo manual y programa y la caloría de cuenta regresiva en modo de cuenta regresiva.

### 5. Función de medición de frecuencia cardíaca

Cuando la cinta de correr esté energizada, mantenga el sensor de frecuencia cardíaca durante un tiempo y el número de frecuencia cardíaca se mostrará en la pantalla. (Este número es solo para referencia. No puede considerarse como datos médicos).

### Función inteligente de absorción de impactos:

Cuando la cinta de correr está en estado de espera, el usuario se para en el riel lateral a ambos lados de la cinta de correr. Después de encender la cinta de correr, la cinta de correr le dará inteligentemente el valor de presión de aire de absorción de impactos de acuerdo con el peso del usuario. Como se muestra en la siguiente figura:





## Programa auromatico

Programa	Hora	Tiempo de ajuste / 10 = Tiempo de ejecución de cada período									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Velocidad	3	4	5	5	5	5	5	5	5	3
	Inclinar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
P2	Velocidad	4	5	6	6	6	6	6	6	6	4
	Inclinar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
P3	Velocidad	5	6	7	7	7	7	7	7	7	5
	Inclinar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
P4	Velocidad	5.5	6.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	5.5
	Inclinar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
P5	Velocidad	6	8	9	8	9	8	9	8	9	3
	Inclinar	2	4	4	4	4	4	4	4	4	0
P6	Velocidad	7	9	10	9	10	9	10	9	10	4
	Inclinar	2	4	4	4	4	4	4	4	4	0
P7	Velocidad	9	11	12	11	12	11	12	11	12	6
	Inclinar	2	4	4	4	4	4	4	4	4	0
P8	Velocidad	10	12	13	12	13	12	13	12	13	7
	Inclinar	2	4	4	4	4	4	4	4	4	0
P9	Velocidad	4	7	5	7	5	7	5	7	5	3
	Inclinar	4	6	6	6	6	6	6	6	6	0
P10	Velocidad	5	8	6	8	6	8	6	8	6	4
	Inclinar	4	6	6	6	6	6	6	6	6	0
P11	Velocidad	6	9	7	9	7	9	7	9	7	5
	Inclinar	6	9	7	9	7	9	7	9	7	5
P12	Velocidad	6.5	9.5	7.5	9.5	7.5	9.5	7.5	9.5	7.5	5.5
	Inclinar	4	6	6	6	6	6	6	6	6	0
P13	Velocidad	3	7	7	7	7	7	7	7	6	3
	Inclinar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P14	Velocidad	4	8	8	8	8	8	8	8	7	4
	Inclinar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P15	Velocidad	6	10	10	10	10	10	10	10	8	5
	Inclinar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P16	Velocidad	8	12	12	12	12	12	12	12	11	8
	Inclinar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P17	Velocidad	5	7	6	7	6	7	6	7	6	4
	Inclinar	3	4	5	4	5	4	5	4	5	2
P18	Velocidad	5	7	6	7	6	7	6	7	6	4
	Inclinar	4	5	6	5	6	5	6	5	6	3
P19	Velocidad	5	7	6	7	6	7	6	7	6	4
	Inclinar	6	7	8	7	8	7	8	7	8	5
P20	Velocidad	5	7	6	7	6	7	6	7	6	4
	Inclinar	8	9	10	9	10	9	10	9	10	7
P21	Velocidad	8	12	10	12	10	12	10	12	10	5
	Inclinar	3	6	3	6	3	6	3	6	3	0
P22	Velocidad	9	13	11	13	11	13	11	13	11	6
	Inclinar	4	7	4	7	4	7	4	7	4	1
P23	Velocidad	11	15	13	15	13	15	13	15	13	8
	Inclinar	6	9	6	9	6	9	6	9	6	3
P24	Velocidad	12	16	14	16	14	16	14	16	14	9
	Inclinar	7	10	7	10	7	10	7	10	7	4



## Significado del código de error

Código de error	Descripción	Solución
E1	Comunicación anormal: cuando la alimentación está encendida, la conexión entre el controlador inferior y la consola es anormal.	Possible causa: la comunicación entre el controlador inferior y la consola está bloqueada, verifique cada unión entre el controlador y la consola, asegúrese de que cada núcleo esté completamente enchufado. Verifique la línea de conexión, reemplácela si está dañada.
E2	No hay señal del motor.	Possible causa: Revise el cable del motor para ver si está bien conectado o no, si no, vuelva a conectar el cable del motor. Revise el cable del motor para ver si está dañado o tiene un olor a quemado, si es así, reemplace el motor. Compruebe el sensor de velocidad para ver si está instalado correctamente o dañado
Y5	Protección contra sobrecorriente: En el trabajo, el controlador inferior detecta que la corriente es superior a 6A durante más de 3 segundos.	Possible causa: La sobrecarga conduce a una corriente excesiva, y el sistema se detiene por autoprotección, o alguna parte se atasca, lo que hace que el motor se detenga. Ajuste la cinta de correr y reinícielo. Verifique si hay líquido u olor a quemado mientras el motor está funcionando, si es así, reemplace el motor; compruebe si el controlador tiene un olor a quemado, en caso afirmativo, reemplace el controlador; Verifique el voltaje de la fuente de alimentación, si no coincide con las especificaciones, cambie al voltaje correcto y pruebe la máquina nuevamente.
E6	Protección contra impactos a prueba de explosiones: el voltaje o motor anormal causa el circuito defectuoso que impulsa el motor.	Possible causa: Compruebe si el voltaje de la fuente de alimentación es un 50% más bajo que el voltaje normal, use el voltaje correcto y pruebe la máquina nuevamente; compruebe si el controlador tiene un olor a quemado y reemplace el controlador; Compruebe si el cable del motor está conectado y vuelva a conectarlo.
E7	Sin poner la llave de seguridad	Coloque la llave de seguridad en el lugar correcto.



## MANTENIMIENTO RUTINARIO

Advertencia: Antes de limpiar o mantener los productos, asegúrese de que el enchufe de alimentación de la cinta de correr esté extraído.

Limpieza: La limpieza integral extenderá la vida útil de la cinta de correr eléctrica.

Retire el polvo periódicamente para mantener las piezas limpias. Asegúrese de limpiar la correa con ambos lados de la parte expuesta, lo que reducirá la acumulación de impurezas. Asegúrese de usar zapatos deportivos limpios para evitar llevar los asuntos sucios al estribo y al cinturón. Los cinturones de la cinta de correr se limpiarán con un paño húmedo con jabón. Y preste atención para evitar mojar los componentes eléctricos y la correa.

Advertencia: Asegúrese de desconectar el enchufe antes de quitar la cubierta del motor, limpie el motor al menos una vez al año.

### Lubricante especializado para correa

El estribo y la correa de esta cinta de correr eléctrica han sido lubricados en fábrica. La fricción entre la correa y el estribo tiene una gran influencia en la vida útil y el rendimiento de la cinta de correr eléctrica, por lo tanto, se necesita una aplicación regular de lubricante. Le aconsejamos que revise el tablero regularmente. Si la superficie de la tabla está dañada, póngase en contacto con nuestro centro de servicio al cliente.

Aconsejamos usar lubricante entre la correa y el estribo con el siguiente horario:

Usuario ligero (use menos de 3 horas a la semana) una vez al mes;

Uso de peso pesado (use más de 7 horas a la semana) una vez cada medio mes.

1. Para proteger mejor su cinta de correr eléctrica y extender la vida útil de la máquina, se recomienda que después de su uso continuado de dos horas, apague la máquina y déjela reposar durante 10 minutos antes de volver a usarla.

2. Si la correa de la cinta de correr está demasiado floja, habrá fenómenos de deslizamiento mientras se ejecuta; si está demasiado apretada, puede reducir el rendimiento del motor y endurecer la abrasión del rodillo y la correa. Puede levantar dos lados de la correa de marcha durante 50-75 mm cuando la tensión sea adecuada.

### Correr con alineación y estanqueidad ajustadas

Para utilizar mejor la cinta de correr y hacer que las funciones de la cinta de correr funcionen mejor, es necesario que ajuste la correa de correr en las mejores condiciones.

#### Alineación del cinturón de rodaje

Coloque la cinta de correr eléctrica en el terreno plano.

Haga que la cinta de correr eléctrica funcione a una velocidad de aproximadamente 6-8 km / h.

Si la correa está más cerca de la derecha, gire el perno de ajuste derecho con 1/2 giro en el sentido de las agujas del reloj, luego gire el perno de ajuste izquierdo con 1/2 giro en sentido contrario a las agujas del reloj. (Imagen A)

Si la correa está más cerca de la izquierda, gire el perno de ajuste izquierdo con 1/2 vuelta en el sentido de las agujas del reloj, luego gire el perno de ajuste derecho con 1/2 giro en sentido contrario a las agujas del reloj. (Imagen B)



Imagen A



Imagen B



### Ajuste de tensión de correa de cuña múltiple

Cuando usa la cinta de correr durante mucho tiempo, la correa de cuña múltiple se afloja debido a la abrasión, luego debe hacer algunos ajustes apropiados para facilitar el uso seguro.

Juicio: la sensación de correr con el fenómeno de pausa ocasional, que indica que el cinturón de la cinta de correr o el cinturón de cuña múltiple están un poco sueltos y se debe hacer una mayor afirmación. Método para juzgar qué parte está suelta: Retire los cuatro tornillos de la cubierta protectora, haga que la cinta de correr funcione a una velocidad de 1 km / h, y luego párese sobre el cinturón de rodaje, agarre los reposabrazos y presione ligeramente el cinturón de la cinta de correr. Aconsejamos pisar los cinturones de la cinta de correr con el propio peso del usuario) R. El paso instantáneo no puede detener la correa, la tensión es apropiada.

B. Si su paso instantáneo detiene la correa, pero la correa de cuña múltiple y el rodillo anterior todavía están funcionando, indica que la correa de rodadura está suelta y se deben realizar los ajustes apropiados para facilitar el uso seguro.

C. Si observa que el paso instantáneo hace que la cinta de correr y la correa de cuña múltiple se detengan, pero el motor sigue funcionando, indica que la correa de cuña múltiple está suelta y se deben realizar los ajustes apropiados para facilitar el uso seguro.

Paso 2: Use una llave para ajustar los tornillos en la base del motor de acuerdo con la condición. Mientras tanto, voltee suavemente la correa de cuña múltiple entre el eje del motor y el rodillo delantero, si está demasiado floja, puede voltear la correa de cuña múltiple en un 100%; Si está demasiado apretado, el grado para voltear el cinturón es muy limitado. Es apropiado voltear la correa de cuña múltiple en un 80% después del ajuste. Ajuste la estanqueidad de la correa de cuña múltiple en el estado en que podría voltearse en un 80%.

Paso 3: Finalmente, bloquee la base del motor e instale la cubierta frontal.

### Correa de funcionamiento sin lubricación

Debido a que la fricción entre la correa y el estribo tiene un gran impacto en la vida útil y el rendimiento de la cinta de correr eléctrica, la correa de correr de esta cinta adopta una tecnología avanzada de reabastecimiento automático, que le permite liberar completamente las manos y dejar de preocuparse por agregar aceite lubricante a la correa.


### Aplicación de aceite de silicona

Esta cinta de correr adopta una correa de rodadura sin combustible, reduce en gran medida la fricción entre las carreras y reducir la frecuencia de mantenimiento de la cinta de correr, pero desde la fricción del estribo tiene un gran impacto en la vida útil y el rendimiento de la cinta de correr, por lo que debe ser regularmente recubierto con aceite lubricante.

Usuarios ligeros (usar menos de 3 horas por semana) una vez cada 10 meses; Heavy users (>7 horas por semana) una vez cada 5 meses.

Paso 1: Abra el cinturón de la cinta de correr.

Paso 2: Abra la botella de aceite de silicona, apriete el aceite de silicona en el costado del estribo, como se muestra en la siguiente imagen:



## **6. PÓLIZA DE GARANTÍA**

Garantizamos este producto por el término de 3 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega descrita en la nota de venta.

Lugar donde se pueden adquirir partes y componentes (cuando aplique):

Zonar Technologies México, S.A. de C.V.

Dirección: Damián Carmona # 124, Col. Emiliano Zapata,  
Monterrey, N.L., México. C.P. 64390.

Tel: 81-83716650.

RFC: ZTM070926NS4.

Condiciones:

1. Para hacer efectiva esta garantía se requiere: la presentación del ticket de compra o factura y esta póliza del producto, en el establecimiento donde fue adquirido.
2. Zonar Technologies México, S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor, o bien en el caso que aplique un cambio físico.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Zonar Technologies México, S.A. de C.V.

En caso de que la presente póliza se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

Producto: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_

No. de serie: \_\_\_\_\_

No. de factura: \_\_\_\_\_

Fecha de entrega: \_\_\_\_\_

Sello de la tienda o establecimiento: