



CAMINADORA ELÉCTRICA
MODELO: QUINCY
MANUAL DE USUARIO




Nota: Siguiendo los principios del desarrollo sostenible, podemos modificar las máquinas cuando sea necesario y no volveremos a notificarlo. Todo depende del producto en particular.



CONTENIDO

1 Resumen del producto	1
2 Precauciones y advertencias de seguridad	2
3 Instrucciones de instalación	4
4 Instrucciones de uso	6
5 Mantenimiento de rutina	8

1. RESUMEN DEL PRODUCTO



PIEZAS

Parámetros principales y lista de piezas							
No.	Nombres de parámetros	Descripción		No.	Nombres de parámetros	Descripción	
1	Voltaje de entrada	110V~		5	Superficie de carrera	420*1050m m	
2	Velocidad	Corriendo 0.8-12km/h Caminando 0.8-6km/h		6	Expandir dimensiones	1273*688*1062m m	
3	Peso máximo del usuario	110kg		7	Función	Modo de carrera Modo de caminata Altavoz Bluetooth	
No.	Nombre	Unidades	Qty	No.	Nombre	Unidades	Qty
1	Máquina completa	Conjunto	1	2	Bolso de accesorios	Conjunto	1



Lista de bolsas de accesorios							
No.	Nombre	Unidades	Qty	No.	Nombre	Unidades	Qty
1	Llave hexagonal interior 6mm	Pza	1	4	Llave de seguridad	Pza	1
2	llave de tubo	Pza	1	5	Manual del usuario	Pza	1
3	aceite de silicona	Pza	1				

2. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Con el fin de garantizar su seguridad y evitar accidentes, lea atentamente las instrucciones antes de su uso.

Instrucciones de seguridad: Este producto fue diseñado y fabricado teniendo en cuenta muchas preocupaciones de seguridad, pero siga las instrucciones a continuación, por si acaso. No somos responsables de las consecuencias derivadas de operaciones anormales.

- La cinta de correr debe colocarse en un terreno plano; La cinta de correr debe colocarse en el interior para evitar la humedad, y no se debe salpicar agua en la cinta de correr. No coloque ningún objeto extraño en la cinta de correr. Debe haber un espacio de uso seguro de 2m x 1m (2000mm * 1000mm) al final, que es conveniente para saltar de emergencia. (Salto de emergencia: mientras sostiene los pasamanos para sostener su cuerpo, pise la barandilla lateral con los pies y salte de la cinta de correr desde un lado).
- El enchufe de alimentación debe estar conectado a tierra de manera confiable, y el enchufe debe tener un circuito dedicado y evitar compartir con otros equipos eléctricos;
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar el peligro, debe ser reemplazado por profesionales del fabricante, su departamento de mantenimiento o profesionales de departamentos similares;
- Cuando la cinta de correr no esté en uso, mantenga la llave de seguridad fuera del alcance de los niños; si no se usa durante mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación;
- Por favor, mantenga el aceite lubricante (si tiene) en la bolsa de accesorios fuera del alcance de los niños. Si se ingiere accidentalmente o se divide en los ojos, enjuáguelo con agua y busque ayuda médica a tiempo;
- Este producto no es adecuado para personas discapacitadas y niños; Si se siente mal o mentalmente discapacitado o carece de sentido común, está prohibido usarlo a menos que sea bajo la supervisión o guía de una persona responsable de su seguridad. ----Si no se sigue, puede haber un riesgo de lesión.
- No use la cinta de correr en un espacio polvoriento y mantenga cierta humedad en la habitación para evitar una fuerte electricidad estática, de lo contrario puede interferir con el trabajo normal del

reloj electrónico y el controlador; Utilice los accesorios originales, y está estrictamente prohibido reemplazarlos sin permiso.

- Mantenga las manos alejadas de todas las partes móviles, y está prohibido poner las manos y los pies en el espacio debajo del cinturón de correr.
- No coloque el cable de alimentación cerca de objetos calientes o en movimiento; No utilice el producto al aire libre, con alta humedad y luz solar.
- Desenchufe la cinta de correr antes de moverla. Los no profesionales no pueden desmontar la máquina sin autorización, de lo contrario pueden ocurrir consecuencias graves.
- Por favor, sujete el clip del cable de bloqueo de seguridad a la ropa cuando haga ejercicio para evitar un apagado seguro en caso de emergencia.
- Compruebe si la ropa está abotonada o con cremallera antes de usar la cinta de correr, o si la ropa está demasiado suelta.
- Si siente alguna anomalía, como molestias durante el uso, deje de hacer ejercicio y consulte a un médico.
- Este producto no debe usarse durante mucho tiempo, ya que el uso a largo plazo puede causar fácilmente que el equipo eléctrico de la cinta de correr se sobrecaliente y cause fallas eléctricas.
- Use enchufes calificados para evitar el peligro. Si el enchufe y el enchufe no son compatibles, no toque el enchufe y pídale a un electricista que lo manipule.
- Este producto es adecuado para uso doméstico, no para entrenamiento y pruebas profesionales, ni para fines médicos.
- No lo use en un estado en el que la carcasa exterior esté agrietada, agrietada y desprendida (estructura interna expuesta) o la parte soldada esté agrietada.
- No salte hacia arriba o hacia abajo en la máquina durante el ejercicio. ----- Puede causar lesiones debido a caídas.
- No usar después de comer, cuando esté cansado o en malas condiciones físicas. ---- Puede causar daños a la salud.
- No permita que los pines, la basura o la humedad se adhieran al enchufe de alimentación. --- Puede causar descarga eléctrica o cortocircuito, incendio. ¡Nunca usar con las manos mojadas!
- Desenchufe el enchufe de alimentación de la toma de corriente cuando no esté en uso. ----Debido al polvo y la humedad, el aislamiento envejecerá, lo que provocará un incendio por fugas.
- El producto debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento, la conexión a tierra proporciona la menor ruta de resistencia para la corriente para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
- Este producto es de grado HC. Si tiene dudas sobre la conexión a tierra correcta de este producto, confíe en un electricista profesional para que lo verifique.

3. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Al instalar, simplemente fije todos los tornillos primero, luego apriete los tornillos cuando se realice la instalación del marco.

1. Tasacar la cinta de correr de la caja y colocarla plana en un terreno nivelado. A continuación, desenrosque el mango de bloqueo como se muestra en la figura siguiente (Figura 1). Levante la columna hasta el punto límite superior y apriete el mango de bloqueo. (Figura 2: Se requieren al menos 2 personas para instalar).



Figura 1





Figura 2

1.1 Ajuste de la resistencia del mango de bloqueo

El mango de bloqueo se ha ajustado a una fuerza de apriete adecuada en fábrica. Debido a la diferente resistencia de las personas, el usuario puede ajustar el mango de bloqueo adecuadamente de acuerdo con la estanqueidad de la columna vertical para asegurarse de que esté asegurado. Los pasos específicos se muestran en la siguiente figura:



1. Retire el tapón redondo suave en el extremo inferior de la columna izquierda.
2. Inserte el extremo de la cabeza hexagonal de la llave del zócalo en la bolsa de accesorios en el orificio de la columna izquierda para que coincida con la tuerca hexagonal, e inserte la llave Allen equipada en el orificio del zócalo para formar una llave de encaje simple en forma de T. Gire en el sentido de las agujas del reloj para el bloqueo y en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar;
3. Cubra con un tapón suave después del ajuste.



Nota: Hay 6 almohadillas ajustables para los pies en la parte inferior de la máquina, que se pueden ajustar de acuerdo con a la planitud del suelo. Asegúrese de que todas las almohadillas de los pies estén en el suelo, de lo contrario

Se puede causar ruido anormal o daños innecesarios al usuario durante el ejercicio.

Paso 2. Abra la tapa del botón y coloque la llave de seguridad en la posición que se muestra en la figura siguiente. Pulse el botón de inicio para empezar a utilizar la máquina (Nota: La cinta de correr sólo se puede iniciar cuando la llave de seguridad se coloca en la zona amarilla de la consola).



Nota: la llave de seguridad es de color rojo. Encuéntrelo en la bolsa de accesorios y coloque el extremo del imán en el área amarilla de la consola.

Nota: confirme que todos los tornillos estén bloqueados uniformemente de acuerdo con los requisitos después de la instalación, y verifique que no quede ninguna pieza antes de enchufar la electricidad.



4. INSTRUCCIONES DE USO

Use la cinta de correr: inserte el enchufe de alimentación correctamente y encienda el interruptor (en color rojo)

Cuando la luz esté encendida, escuchará un pitido y luego se iluminará la pantalla.



2. Introducción de la llave de seguridad: La cinta de correr solo puede arrancar cuando la llave de seguridad se coloca en el área amarilla de la consola. Sujete la llave de seguridad de la ropa cuando use la cinta de correr para evitar accidentes.

3. Control remoto, operación para la función de caminar: Después de encender la alimentación, mantenga presionado el botón Iniciar/Parar en el control remoto durante unos 7 segundos para realizar una conexión de emparejamiento uno a uno (los sonidos continuos del zumbador indican que el emparejamiento es exitoso, y si no hay un sonido continuo del zumbador, significa que el emparejamiento no tiene éxito). Después de emparejar successfully completamente, el control remoto se puede usar para controlar la máquina de caminar de forma remota. Y puede usarlo para arrancar y detener la máquina, o aumentar / disminuir la velocidad.

4. Instrucciones de funcionamiento de la consola

Función de botón

Iniciar/Parar: Cuando la cinta de correr esté parada, presione el botón Iniciar para iniciar la cinta de correr.

Cuando la cinta de correr esté funcionando, presione el botón Detener para detener la cinta de correr.

Botones de acceso directo de velocidad: Cuando la cinta de correr esté funcionando, presione los botones para cambiar la velocidad a 3 km / h y 6km / h directamente.

Velocidad + y Velocidad -: Después de iniciar la cinta de correr, presione los botones para ajustar la velocidad. Press el botón Velocidad + para aumentar la velocidad , y pulse el botón Velocidad - para disminuir la velocidad.

Función de visualización

Visualización de la hora: Reproduce el tiempo de ejecución en el modo manual.

Visualización de velocidad: muestra el valor actual de velocidad de funcionamiento.

Visualización de distancia: Desde reproducir la distancia acumulada en modo manual.

Visualización de calorías: Desde reproducir el valor calorífico acumulado en modo manual.

Significado del código de error

Código de error	Descripción	Solución
E1	Comunicación anormal: cuando la alimentación está encendida, la conexión entre el controlador inferior y la consola es anormal.	Posible causa: La comunicación entre el controlador inferior y la consola está bloqueada, verifique cada unión entre el controlador y la consola, asegúrese de que cada núcleo esté completamente enchufado. Verifique la línea de conexión, reemplácela si está dañada.
E2	No hay señal del motor.	Posible causa: Revise el cable del motor para ver si está bien conectado o no, si no, vuelva a conectar el cable del motor. Revise el cable del motor para ver si está dañado o tiene un olor a quemado, si es así, reemplace el motor. Compruebe el sensor de velocidad para ver si está instalado correctamente o dañado.
E5	Protección contra sobrecorriente: En el trabajo, el controlador inferior detecta que la corriente es superior a 6A durante más de 3 segundos.	Posible causa: La sobrecarga conduce a una corriente excesiva, y el sistema se detiene por autoprotección, o alguna parte se atasca, lo que hace que el motor se detenga. Ajuste la cinta de correr y reinícielo. Verifique si hay líquido u olor a quemado mientras el motor está funcionando, si es así, reemplace el motor; compruebe si el controlador tiene un olor a quemado, en caso afirmativo, reemplace el controlador; Verifique el voltaje de la fuente de alimentación, si no coincide con las especificaciones, cambie al voltaje correcto y pruebe la máquina nuevamente.
E6	Protección contra impactos a prueba de explosiones: el voltaje o motor anormal causa el circuito defectuoso que impulsa el motor.	Posible causa: Compruebe si el voltaje de la fuente de alimentación es un 50% más bajo que el voltaje normal, use el voltaje correcto y pruebe la máquina nuevamente; compruebe si el controlador tiene un olor a quemado y reemplace el controlador; Compruebe si el cable del motor está conectado y vuelva a conectarlo.
E7	Sin llave de seguridad	Coloque la llave de seguridad en el lugar correcto.



5. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Advertencia: Antes de limpiar o mantener los productos, asegúrese de que el enchufe de alimentación de la cinta de correr esté extraído.

Limpieza: La limpieza integral extenderá la vida útil de la cinta de correr eléctrica.

Retire el polvo periódicamente para mantener las piezas limpias. Asegúrese de limpiar la correa con ambos lados de la parte expuesta, lo que reducirá la acumulación de impurezas. Asegúrese de usar zapatos deportivos limpios para evitar llevar los asuntos sucios al estribo y al cinturón. Los cinturones de la cinta de correr se limpiarán con un paño húmedo con jabón. Y preste atención para evitar mojar los componentes eléctricos y la correa.

Advertencia: Asegúrese de desconectar el enchufe antes de quitar la cubierta del motor, limpie el motor al menos una vez al año.

Alineación de la correa para correr

Coloque la caminadora plana en el suelo. Haz que la cinta de correr corra a una velocidad de 6-8 km / hora.

Si la correa de correr está más cerca de la izquierda: gire el perno de ajuste izquierdo con 1/2 vuelta en el sentido de las agujas del reloj, luego gire el perno de ajuste derecho con 1/2 vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj. (Imagen A)

Si la correa de correr está más cerca de la derecha: gire el perno de ajuste derecho con 1/2 vuelta en el sentido de las agujas del reloj, luego gire el perno de ajuste izquierdo con 1/2 vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj. (Imagen B)




Imagen A: Cinturón más cerca de la izquierda



Imagen B: Cinturón más cerca de la derecha

Ajuste de la tensión de la cinta de correr

Cuando se utiliza la cinta de correr durante un tiempo prolongado, la cinta de correr o la cinta de cuñas múltiples se aflojan debido a la abrasión. Para facilitar el uso seguro, es necesario realizar un ajuste adecuado.

Evaluación: la sensación de correr con el fenómeno de pausa ocasional, que indica que la cinta de correr está un poco floja y es necesario realizar algunos ajustes como se indica a continuación:

Paso 1: Utilice una llave hexagonal en forma de L (6 mm) para girar el tornillo de ajuste de la tapa del extremo izquierdo y el tornillo de ajuste de la tapa del extremo derecho en el sentido de las agujas del reloj 1/2 vuelta. Como se muestra en la siguiente figura:




Paso 2: Enciende la cinta de correr y corre a una velocidad de 1,0 km/h. Párese sobre el cinturón para correr con ambos pies, sostenga los montantes con ambas manos y presione el cinturón para correr con ambos pies. Si el cinturón para correr aún se desliza, repita el primer paso hasta que el cinturón para correr no se deslice.

Método de adición de aceite lubricante:

Paso 1: Primero, levante el cinturón de la máquina para caminar hacia arriba.

Paso 2: Abre la botella de aceite de silicona y exprime aceite lubricante sobre el estribo, como se muestra en el
Figura correcta.



Las cintas de correr pertenecen a los equipos deportivos y, por lo tanto, requieren un mantenimiento adecuado. Las recomendaciones de mantenimiento son las siguientes:

- 1: Debido al desgaste y los daños, se requieren inspecciones periódicas; Después del mantenimiento o reparación profesional de los accesorios desgastados o dañados (como motores, controles electrónicos, cables de alimentación, etc.), su nivel de seguridad debe ser coherente con el de fábrica.
- 2: Reemplace inmediatamente los componentes defectuosos o deje inactivo el equipo para su reparación (como los cables de alimentación).
- 3: Preste especial atención a los componentes que son más propensos al desgaste. (como una correa para correr)



6. PÓLIZA DE GARANTÍA

Garantizamos este producto por el término de 3 meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega descrita en la nota de venta.

Lugar donde se pueden adquirir partes y componentes (cuando aplique):

Zonar Technologies México, S.A. de C.V.

Dirección: Damián Carmona # 124, Col. Emiliano Zapata,
Monterrey, N.L., México. C.P. 64390.

Tel: 81-83716650.

RFC: ZTM070926NS4.

Condiciones:

1. Para hacer efectiva esta garantía se requiere: la presentación del ticket de compra o factura y esta póliza del producto, en el establecimiento donde fue adquirido.
2. Zonar Technologies México, S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor, o bien en el caso que aplique un cambio físico.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Zonar Technologies México, S.A. de C.V.

En caso de que la presente póliza se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

Producto: _____
Modelo: _____
Marca: _____
No. de serie: _____
No. de factura: _____
Fecha de entrega: _____

Sello de la tienda o establecimiento:

www.zonar.mx